


Realizzare un stampo in gomma siliconica

184 Silplay


1 collocare l'oggetto all'interno di un contenitore



2 mescolare la gomma siliconica Gls -50 con il relativo catalizzatore




3 colare la gomma all'interno dello stampo



4 Sformare dopo 24 ore



Stapo pronto per la colata



PROCHIMA

Prochima s.r.l. sede legale e stab.
Via Giovanni agnelli, 6 61030 Calcinelli (PU)

tel. +39.721.897635
fax. +39.721.899655

assistenza@prochima.it
infomail@prochima.it

www.prochima.com